



■ Функции устройства управления

Управление	Taurus Basic	Taurus Basic S	Taurus Synergic	Taurus Synergic S
Функции				
Общее				
MIG/MAG	•	•	•	•
TIG			•	•
MMA	•	•	•	•
EWM-forceArc			•	•
EWM-rootArc			•	•
2-тактный	•	•	•	•
4-тактный	•	•	•	•
2-тактный, специальный			•	•
4-тактный, специальный			•	•
Точечный режим			•	•
Принудительное отключение	•	•	•	•
Двухкнопочное управление	•	•		
Synergic			•	
Однокнопочное управление				•
Дождигание проволоки	•	•	•	•
Дросселирование	•	•	•	•
Время предварительной подачи газа	•	•	•	•
Время продувки газом после окончания сварки	•	•	•	•
Коррекция длины электрической дуги	•	•	•	•
Функция удержания	•	•	•	•
Основной ток	•	•	•	•
Строжка канавок	•	•	•	•
Стартовый ток			•	•
Время нарастания тока			•	•
Уменьшенный ток			•	•
Время спада тока			•	•
Конечный ток			•	•
Продолжительность программы			•	•
Тест газа	•	•	•	•
Продувка пакета шлангов			•	•
Безтоковая заправка проволоки	•	•	•	•
Индикация				
Сварочный ток	•	•	•	•
Сварочное напряжение	•	•	•	•
Скорость подачи проволоки	•	•	•	•
Код ошибки	•	•	•	•
Толщина листа			•	•
Номер задания (JOB)			•	•
Номер программы			•	•
Общая неисправность	•	•	•	•
Перегрев	•	•	•	•
Недостаток воды	•	•	•	•
MMA				
Hotstart	•	•	•	•
Arcforce	•	•	•	•
Antistick	•	•	•	•
TIG				
Время предварительной подачи газа			•	•
Стартовый ток			•	•
Время нарастания тока				
Основной ток			•	•
Время спада тока			•	•
Конечный ток			•	•
Время продувки газом после окончания сварки			•	•
Уменьшенный ток			•	•